

Drift- och skötsel-instruktion

Markis

Rengöring av aluminiumprofiler

Profilerna är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Profilerna utsätts för smuts och föroreningar och bör rengöras minst en gång om året. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eller kemikalier eftersom det kan skada markisduk, lack och eventuellt elektrisk utrustning. Torka gärna av med torr trasa efteråt.

Rengöring av markisväv

Markisduken utsätts för smuts och föroreningar och bör rengöras regelbundet för att förhindra att fläckar sätter sig. För detaljerad beskrivning av rengöring av markisduken hänvisas till <https://www.persiennkompaniet.se/produkter/fonstermarkiser>.

1. Innan rengöring

Kör ut markisen med hjälp fjärrkontrollen och stäng av automatiken enligt instruktionerna för just din automatik. Detta för att förhindra att markisen går in under rengöringen.

2. Rengöring

Borsta med en mjuk borste för att få bort damm och ytligt smuts. Tvätta sedan markisen med hjälp av en mjuk borste, mild såpa och ljummet vatten. Vattnet får inte vara varmare än 50 grader. Se till att efter skölja ordentligt med vatten så att all såpa spolas av.

3. Efter rengöring

Kom ihåg att låta markisväven torka innan ni kör in markisen igen för att undvika mögel. Kom även ihåg att sätta i gång automatiken igen.

Användning vid vinterklimat

Vid användning av markiser under vinterhalvåret måste hänsyn tas till risker med snö, is och frost. Stor försiktighet bör tas i beaktning så att inte snö och is hindrar markisens rörelser, vilket kan medföra att markisen går sönder eller att hållbarheten förkortas. Vikarmsmarkis kan också knäckas av snötyngden i utfällt läge. En rekommendation är att stänga av eventuell solautomatik under vintersäsong när kyla råder.

Borttagning av markisens kapp

Kappan är den mest utsatta delen av markisen och för att öka kappans livslängd kan den förvaras inomhus under vinterhalvåret. Lossa kappan genom att först lossa frontprofilens vänstra eller högra ändskydd. Lossa därefter kappans duklås. För kappan åt sidan ut ur frontprofilen och sätt tillbaka ändskyddet.

Byte av markisväv

Markisens aluminiumprofiler är av hög kvalitet och har en längre livslängd än markisduken. Duken kan därför behöva bytas ut innan aluminiumprofilerna. Innan ni byter markisväven rekommenderar vi att ni kontaktar oss på Persiennkompaniet för en besiktning av profilerna. Vi kan informera om ett vävbyte och om någon ytterligare komponent behöver bytas.

Endast motoriserade markiser – inkoppling och service

Motoriserade markiser skall anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag utföras av behörig elektriker. För att undvika att barn manövrerar markisen rekommenderas att manöverdon placeras oåtkomligt för barn. Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablage. För detaljerad beskrivning om koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till markismotorns bruksanvisning.

Endast motoriserade markiser – risk för strömavbrott

Undvik att manövrera solskyddet vid risk för strömavbrott eftersom solskyddet kan skadas om det utsätts för vindstyrkor över 10 m/s när det är utfällt, helt eller delvis

Endast motoriserade markiser – ändring av gränsläge

Motoriserade markiser har ett yttre gränsläge (markisen helt utfällt) och ett inre gränsläge (markisen helt infällt). Eftersom markisduken töjer sig med tiden kan det inre gränsläget behöva justeras så att markisen går helt in. För



terrassmarkiser kan även det yttre gränsläget behöva justeras när markisens lutningsvinkel ändras. För detaljerad beskrivning hur gränsläge justeras hänvisas till markismotorns bruksanvisning.

Endast markiser med automatiska styrningar – ändring av inställningar

Markisens garanti gäller för vindstyrkor upp till 10 m/s. Eftersom vindstyrkan inte är konstant skall vindkänsligheten ställas in på max 8 m/s på automatiken. När du har använt markisen en tid kan du justera inställningarna för sol- och vindkänslighet för att utnyttja din markis maximalt. För detaljerad beskrivning hur känsligheten justeras hänvisas till markisautomatikens bruksanvisning.

Varning - Låt alltid en fackman justera vikarmar och fallarmar

Fallarmar och i synnerhet vikarmar har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossnas kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman.

Varning - Låt alltid en fackman lossa markisens gavel

Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

Varning - Utkörning av markis

Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risk för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet.

Automatiken på motoriserade markiser måste stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering. Var även uppmärksam att markisen även kan välta portabla infra - eller gasolvärmare.

Varning - Inkörning av markis

Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger klämrisk om markisens körs in när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering.

Varning för fall

Vid underhåll eller reparation av markis finns risk för fall från t.ex. stege. Säkerställ att en medhjälpare håller i stegen och att den står stadigt på underlaget. Använd lämpliga arbetsskor och studera stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken. Iakttag största försiktighet vid arbete på hög höjd p.g.a. ökad olycksrisk.

Varning - Tålighet mot nederbörd

Markisen är ett solskydd och inget regnskydd. Om markisen är utfälld vid regn, hagel eller snö kan vattensäckar bildas i duken, vilket skadar markisen p.g.a. dess tyngd. Vikarmsmarkiser har lättare att bilda vattensäckar än fönstermarkiser eftersom de har en mindre lutningsvinkel. Det finns dock ingen risk att skada markisen om den är utfälld vid duggregn. En blöt markisduk skall torka innan den rullas in. Om detta inte är möjligt, t.ex. när markisen körts in vid kraftig vind, skall markisen köras ut så snart vädret tillåter.

Varning för brand

Undvik att placera grill, gasol- eller infravärmare under markisen eller i dess närhet eftersom duken kan fatta eld. Ett säkerhetsavstånd på minst fem (5) meter rekommenderas.

Varning för stark vind

Markisen är konstruerad för att tåla vindstyrkor på upp till 10 m/s. Om markisen i utfällt läge, helt eller delvis, utsätts för högre vindstyrkor finns risk för skada på solskyddet som i värsta fall kan ramla ner och orsaka följdskador. Garantin gäller inte för skador som uppkommit när solskyddet utsatts för vindstyrkor över 10 m/s.

Varning för inkörning när markisens frontprofil är fast förankrad

Undvik att manövrera solskyddet om dess frontprofil är fast förankrad i underlaget, t.ex. med frontstag eller teleskopstag. Garantin gäller inte om markisen skadats om den kört in när dess frontprofil varit fast förankrad.

Varning för snöras

Markisen är utvecklad för vårt nordiska klimat. Snöras kan dock skada markisen. Undvik därför att använda markisen och eventuell solautomatik vid risk för snöras.

Varning vid utebliven manövrering

Om solskyddet är utfällt och det av någon anledning inte kan köras in skall fackman kontaktas omgående för att avhjälpa felet. Om det finns risk att markisen utsätts för vindstyrkor över 10 m/s skall området inom tio (10) m från markisen spärras av för att undvika kroppsskada.

Varning – Låt alltid en fackman demontera vikarms - och fallarmsmarkiser

Vid demontering av vikarms - och fallarmsmarkiser finns risk för allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. För att undvika att skadas av markisens armar skall solskyddet först köras ut helt. I detta läge har armarna låg fjäderspänning och kan då inte orsaka kroppsskada. När armarna lossas kan solskyddet monteras ner från fasaden. Iakttag försiktighet vid hantering av markisen för att undvika lyft-, kläm- eller fallskador.



Kontaktuppgifter

Vid frågor om produkten eller dess användning är ni välkomna att kontakta oss på Persiennkompaniet. Behöver ni teknisk support gällande motorer eller automatiken är ni välkomna att kontakta Somfy.

Persiennkompaniet

Telefon: 08-441 00 80

E-post: info@persiennkompaniet.se

Somfy

Telefon för teknisk support: 040-16 59 20