



Drift- och skötsel-instruktion

Plisségardin

Rengöring

Lister och manövreringskomponenter i för produkt är underhållsfria. Plisséväv är behandlad med antistatisk teknik, vilket gör dem dammavvisande. Regelbunden damning med en mjuk trasa är tillräckligt för att hålla produkten fri från damm och smuts. Vid behov kan vissa produkter tvättas; följ de specifika tvätt instruktionerna på nästa sida för korrekt rengöring. Undvik kontakt med vatten på elektriska komponenter för att förhindra skador.

Rengöring av fönster/fönsterputsning

Tack vare snabbfästena är det enkelt att ta ner och sätta upp produkt vid fönstertvätt.

Vid fönsterputsning skall plisségardin vara i upphissat läge där vätska inte får komma i kontakt med väven.

Motoriserade plisségardiner

Motoriserade rullgardiner med 230V-motorer måste anslutas till fastighetens elnät genom en fast installation. Inkoppling och service av elektriska komponenter måste enligt lag utföras av en behörig elektriker. För att förhindra att barn kan manövrera gardinen, rekommenderas att manöverdosan placeras utom räckhåll för barn. Vid misstanke om fel i elektriska komponenter eller kablar, bör rullgardinen inte användas. För mer detaljer om installation och styrning, se den medföljande manualen för automatiksystemet.

Säkerhetsanvisningar

Risk för sprickbildning i glas

Vid användning av mörkläggande eller mörka vävar, särskilt på duetter, finns en risk för termiska sprickor i glaset. För att minimera denna risk, se till att produkten är helt uppe eller helt nere när den används, särskilt om den är monterad nära glaset

Risk för fall

Vid underhåll eller reparation av rullgardiner finns risk för fall från till exempel stegar. Säkerställ att stegen står stadigt på underlaget och använd lämpliga arbetsskor. Följ alltid stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken vid arbete på hög höjd.

Lättantändlighet


Alla vävar och linor är brännbara. För att undvika brand, placera inte rullgardinen nära öppen eld eller heta föremål som elektriska element, ugnar, öppna spisar, eller andra värmealstrande enheter.

Barnsäkerhet


Löst hängande linor, kedjor och snören kan utgöra en fara för små barn. För att förhindra strypning bör följande riktlinjer alltid följas:

- Håll linor, kedjor och snören utom räckhåll för barn.
- Flytta sängar, barnsängar och möbler bort från områden med solskyddsprodukter som har lösa linor.
- Knyt aldrig ihop linorna, och se till att de inte trasslar ihop sig och bildar en ögla.
- Installera och använd säkerhetsanordningar enligt produktens installationsanvisningar för att minska risken för olyckor.


Tvättanvisning för system och väv




1. Dra samman produkten.




2. Ta ut produkten från beslagen.




3. Använd ett mildt tvättmedel i hand-varmt, 30°C vatten.




4. Låt gardinen ligga i vattnet 15 min.




5. Efter 15 min, tvätta försiktigt produkten.




6. Lyft upp ur vattnet och skölj nog-grant med handduschen.



7. Dra samman produkten till ett paket och pressa ut vattnet.



8. Häng upp gardinen i sina beslag.



9. Låt produkten torka i minst 12h. Under torktiden måste gardinen flera gånger öppnas och åter stängas. Använd ej strykjärn!

Kontaktuppgifter

Vid frågor om produkten eller dess användning är ni välkomna att kontakta oss på Persiennkompaniet. Behöver ni teknisk support gällande motorer eller automatiken är ni välkomna att kontakta Somfy.

Persiennkompaniet

Telefon: 08-441 00 80

E-post: info@persiennkompaniet.se

Somfy

Telefon för teknisk support: 040-16 59 20

Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten

Växel +46 (0)8 441 00 80